

Erzielen Sie größere Kosteneinsparungen und strenge Temperaturkontrolle mit ECOmode



NEUE FUNKTION FÜR ADVANCER

Steigern Sie Effizienz und Kontrolle in Ihrer Flotte mit dem neuesten Betriebsmodus für den Advancer.

Mit der Einführung des **ECOmode** steht eine Funktion zur Verfügung, die eine präzisere Temperaturregelung als der Cycle-Sentry-Modus ermöglicht und dabei den Kraftstoffverbrauch im Vergleich zum Dauerbetrieb deutlich reduziert.

Ergänzend zu dem bestehenden Dauer- und Cycle-Sentry-Betrieb bietet der ECOmode noch mehr Flexibilität in Bezug auf Kraftstoffverbrauch, Effizienz und Temperaturregelung. Mit dem ECOmode bewahren Sie die Integrität der Fracht und senken dabei gleichzeitig die Kraftstoffkosten für Ihren Betrieb.

	Luftstrom-Mechanismus	Frachtart	Temperaturabweichung
Dauerbetrieb	Dauerbetrieb	Hochgradig empfindlich	Strengste: minimale bis keine Abweichung vom Sollwert
ECOmode	Sequenziell	Empfindlich	Strenger: 1 bis 2 Grad Abweichung vom Sollwert
Cycle-Sentry	Kein Dauerbetrieb	Empfindlich	Streng: 2 bis 3 Grad Abweichung vom Sollwert

DER ECOMODE IST JETZT VERFÜGBAR IN ALLEN NEUEN ADVANCER-MASCHINEN (EINFACHTEMPERATUR). BESITZER VON MASCHINEN, DIE SICH BEREITS IN BETRIEB BEFINDEN, KÖNNEN SICH AN IHREN HÄNDLER WENDEN, UM EINE NACHRÜSTUNG DER SOFTWARE VORNEHMEN ZU LASSEN.



50 % WENIGER KRAFTSTOFFVERBRAUCH

Strenge Temperaturkontrolle und geringerer Kraftstoffverbrauch

Wie funktioniert
der ECOmode?



BEGRENZT TEMPERATURABWEICHUNG

Eine Minimierung der Temperaturabweichung gewährleistet eine strengere Temperaturregelung* um den Sollwert herum und vermeidet dabei unnötige Kraftstoffausgaben.

SICHERT DEN SEQUENZIELLEN LUFTSTROM

Ein effizienter Betrieb mit sequenziellem Luftstrom verhindert Verderben der Fracht.

*Im Vergleich zum Cycle-Sentry-Betrieb.

**Sind Sie bereit, den ECOmode für
Ihre Advancer-Flotte zu aktivieren?**

Kontaktieren Sie Ihren Thermo King-
Händler für Unterstützung.