

Con ECOmode, significativo risparmio sui costi e gestione rigorosa della temperatura



NUOVA FUNZIONALITÀ PER ADVANCER

Più efficienza e controllo per la vostra flotta con la più recente modalità operativa di Advancer.

Presentazione di **ECOMode**, una funzione che offre controllo della temperatura più rigoroso rispetto alla modalità Cycle-Sentry, con consumo di carburante ridotto rispetto alla modalità Continuous.

A complemento delle modalità operative Continuous e Cycle Sentry, ECOmode offre ancora più flessibilità in fatto di consumi di carburante, efficienza e controllo della temperatura. ECOmode aiuta a preservare l'integrità del carico e al tempo stesso riduce i costi del carburante, a tutto vantaggio della vostra attività.

	Meccanismo del flusso d'aria	Tipo di carico	Variazione della temperatura
Modalità continua	Modalità continua	Altamente sensibile	Più rigoroso: variazione minima o assente rispetto al punto di riferimento
ECOMode	Sequenziale	Sensibile	Più rigoroso: variazione di 1-2 gradi rispetto al set point
Cycle-Sentry	Non continuo	Sensibile	Rigoroso: variazione di 2-3 gradi rispetto al set point

ECOMODE ORA È DISPONIBILE IN TUTTE LE NUOVE UNITÀ ADVANCER (MONOTEMPERATURA). PER LE UNITÀ GIÀ IN SERVIZIO È POSSIBILE CONTATTARE IL CONCESSIONARIO DI RIFERIMENTO E RICHIEDERE L'AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE.



FINO AL 50% DI CARBURANTE IN MENO

Controllo rigoroso della temperatura, consumo ridotto di carburante

Come funziona
ECOMode?



LIMITA LA DEVIAZIONE DELLA TEMPERATURA

Riduce al minimo le deviazioni termiche per controlli più rigorosi della temperatura* intorno al punto di riferimento, evitando inutili sprechi di carburante.

GARANTISCE UN FLUSSO D'ARIA SEQUENZIALE

La sua efficienza operativa fornisce un flusso d'aria in sequenza per prevenire il deterioramento del carico.

*Rispetto alla modalità Cycle-Sentry.

**Siete pronti ad attivare ECOMode
per la vostra flotta Advancer?**

Contattate il concessionario
Thermo King per iniziare.