THERMO KING

Consiga un mayor ahorro de costes y una gestión rigurosa de la temperatura con ECOmode



NUEVA FUNCIÓN DE ADVANCER

Aporte mayor eficiencia y control a su flota con el nuevo modo operativo de Advancer.

Presentamos **ECOmode**, una función que proporciona un control de la temperatura más riguroso que el que ofece el modo Cycle-Sentry, con un menor consumo de combustible en comparación con el modo continuo.

Como complemento a los modos de funcionamiento Continuo y Cycle-Sentry existentes, ECOmode aporta aún más flexibilidad en términos de consumo de combustible, eficiencia y control de la temperatura. ECOmode integrado en la unidad ayuda a mantener la integridad de la carga, al tiempo que reduce el coste de combustible durante su actividad.

	Mecanismo de caudal de aire	Tipo de carga	Variación de la temperatura
Modo continuo	Modo continuo	Muy sensible	**Más estricta**: variación mínima o nula con respecto al punto de consigna
ECOmode	Secuencial	Sensible	**Más estricta**: variación de 1-2 grados respecto al punto de consigna
Cycle-Sentry	No continuo	Sensible	**Estricta**: variación de 2-3 grados respecto al punto de consigna

ECOMODE YA ESTÁ DISPONIBLE EN TODAS LAS NUEVAS UNIDADES ADVANCER (MONOTEMPERATURA). LOS PROPIETARIOS DE UNIDADES QUE YA ESTÉN EN SERVICIO PUEDEN PONERSE EN CONTACTO CON SU DISTRIBUIDOR PARA ACTUALIZAR SU SOFTWARE.

THERMO KING



CONSUMA HASTA UN 50 % MENOS DE COMBUSTIBLE

Control riguroso de la temperatura, menor consumo de combustible

¿Cómo funciona ECOmode?



LIMITA LA DESVIACIÓN DE LA TEMPERATURA
Reducción de la variación de temperatura para lograr controles de temperatura más ajustados* al punto de consigna, lo que evita un consumo innecesario de combustible.*.

GARANTIZA UN CAUDAL DE AIRE SECUENCIAL
Funcionamiento eficiente que garantiza un caudal de aire secuencial para evitar el deterioro de la carga.

*En comparación con el modo Cycle-Sentry

¿Todo listo para activar ECOmode en su flota Advancer?

Póngase en contacto con su distribuidor de Thermo King para empezar.

Thermo King Europe – Lenneke Marelaan 6, B-1932 Sint-Stevens-Woluwe, Bélgica
© 2025 Thermo King Europe TK 80213 (10-2025)-ES

TRANE TECHNOLOGIES